

# MEDIENAUSLEIHE - KURZANLEITUNG

## Zoom H2n

Audioaufnahmegerät

Portabler Recorder

RUB

Das portable Audioaufnahmegerät umfasst einen Recorder, eine Hardcase-Schutztasche, ein USB-Wechselstromnetzteil, ein USB-Kabel, eine kabelgebundene Fernsteuerung, sowie als Zusatzequipment; einen Windschutz, einen Handhalter/ Mikrofonclipadapter (und ein Tritop-Stativ).

### Inbetriebnahme

Vor Inbetriebnahme bitte Batterien und eine Speicherkarte in das Gerät stecken.

An-/ Ausschalten: Schiebeschalter rechts nach unten schieben und kurz halten.

Bitte stecken Sie vor der Aufnahme einen Kopfhörer ein, damit Sie die zu aufnehmende Aufnahme abhören/ kontrollieren können (Lautstärke-Regelung: über Volume).

### Vorbereitungen

#### Aufnahmemodus oben am Gerät einstellen

- „XY“ für Aufnahmen im Nahbereich (Interviews, Solokünstler, Proben, Naturaufnahmen)
- „MS“ für Orchesteraufnahmen, Live-Mitschnitte, Atmos (Hintergrundstimmungs-Aufnahmen)

Der Pfeil oben am Gerät zeigt bei XY, bzw. MS die Richtung an, in der sich die Tonquelle befindet

#### Aufnahmeformat wählen

- Kontrolle des Aufnahmeformates im Display unten links
- Aufnahmeformat ändern: Knopf MENU/ REC/ REC FORMAT (Auswahl über das Menürad unter dem Menüknopf, Enter/ Bestätigung mit Druck auf das Rad)

Aussteuerungskontrolle – Bitte vor der Aufnahme den Pegel kontrollieren, d.h. bei der lautesten Stelle der geplanten Aufnahmesituation sollten die Spitzen bei -12 (bis -6) liegen (ansonsten wird die Aufnahme zu leise).

- Empfindlichkeit einstellen: silbernes Drehrad rechts am Gerät „MIC GAIN“ – Bitte über den Kopfhörer kontrollieren



## Aufnehmen

Für den Start (und Stopp) der Aufnahme drücken Sie bitte die Aufnahmetaste unter dem Display (nun läuft auch die Zeitanzeige). Erneutes Drücken auf die Aufnahmetaste beendet die Aufnahme. Bei Wiederholung des Vorgangs werden jeweils neue Dateien mit dem Namen ZOOM000x.wav/bzw. mp3 erstellt (x steht für die autom. Nummerierung).

## Anhören

Wiedergabe oder Stopp: Den Play-Knopf drücken. Für einen Wechsel zwischen den Dateien: Wipp-Taster

## Dateien auf den PC übertragen, bzw. von der Karte löschen

- Gerät ausschalten.
- Mittels USB-Kabel mit dem PC verbinden
- Auf dem Gerät erscheint ein Auswahldialog. Mit Druck auf das PLAY-Rädchen bestätigen Sie „SD-Card Reader“, d.h. die Verwendung als Speichermedium. Die SD Karte wird am PC als Wechseldatenträger erkannt (H2N\_SD). Die Dateien finden Sie im Ordner STEREO | Folder 1.

Bitte löschen Sie Ihre Dateien vor der Rückgabe des Gerätes.

Ausführliche Bedienungsanleitung des Herstellers: [https://www.zoom.co.jp/sites/default/files/products/downloads/pdfs/D\\_H2n\\_0.pdf](https://www.zoom.co.jp/sites/default/files/products/downloads/pdfs/D_H2n_0.pdf)

## Bei Fragen, Problemen & Anregungen

Schreiben Sie uns gerne: [mdl@ruhr-uni-bochum.de](mailto:mdl@ruhr-uni-bochum.de)