

# ANLEITUNG BEDIENFELDER IN HÖRSÄLEN/SEMINARRÄUMEN

In dieser Anleitung erklären wir Ihnen die verschiedenen Bedienfelder die am Campus in den Hörsälen und Seminarräumen zum Einsatz kommen. Diese sehen auf den ersten Blick unterschiedlich aus, umfassen aber meist die gleichen Funktionen. Sie finden bei allen Modellen drei Blöcke über die Sie die Medientechnik bedienen können. Im Folgenden werden die unterschiedlichen Felder und Anschlüsse erläutert.

## BEDIENFELDER & ANSCHLÜSSE

### BEDIENFELDER

#### Beamersteuerung:

Hier können Sie den Beamer ein- und ausschalten.

#### Audiosteuerung:

Hier können Sie die Lautstärke über den Drehknopf/die Lauter-/Leisertasten regeln und haben die Möglichkeit den Ton über die Taste „Mute“ stumm zu schalten.

#### Quellenauswahl:

Hier finden Sie die Tasten zu den verfügbaren Eingangsquellen.

#### Freeze/Blank:




Mit den Tasten Freeze (Bild Pausieren) und Blank (Bild schwarz schalten) können Sie Ihre Präsentation vorbereiten ohne, dass Ihre Studierenden dies live mitverfolgen können. Denken Sie beim Start Ihrer Präsentation daran diese Funktion wieder auszuschalten.

### ANSCHLÜSSE

**HDMI:** Hierüber können Sie einen Laptop via HDMI (digital) anschließen.

**VGA:** Hierüber können Sie einen Laptop via VGA (digital) anschließen.

Passende Kabel finden Sie in der Regel in der Schublade/im Schrank mit der Beschriftung "Medienzubehör".



---

# PC & LEINWAND

## PC

Der interne PC steht Ihnen zur einfachen Verwendung z. B. durch Mitbringen eines USB-Sticks zur Verfügung. Der PC meldet sich selbstständig am Betriebssystem an. Sollte der PC gesperrt sein und ein Passwort verlangen, fahren Sie ihn bitte herunter und nach einer kurzen Pause wieder hoch.

## LEINWAND

Sollte sich im Raum eine Leinwand befinden, ist diese meist durch einen separaten Schalter zu bedienen. Dieser befindet sich in den meisten Fällen im direkten Umfeld des Medienpultes (Ausnahme IC, hier befindet sich der Schalter meist am anderen Ende des Raumes). Um ein sauberes Bild vom Beamer zu erhalten, fahren Sie die Leinwand bitte herunter. Bitte schalten Sie zuerst den Beamer ein, für den Fall, dass hier eine Automatik verbaut ist.

## KONTAKT & HILFE:

Bei Fragen und Problemen wenden Sie sich an unsere Hörsaaltechnik unter: [hoersaaltechnik@ruhr-uni-bochum.de](mailto:hoersaaltechnik@ruhr-uni-bochum.de)

In dringenden Fällen erreichen Sie die Hörsaalmedientechnik per Telefon unter: +49 (0) 234 32 - 21790

STAND: 24. APRIL 2024