ANLEITUNG

BEDIENFELDER FÜR BESPRECHUNGSRÄUME

Ruhr-Universität Bochum

In dieser Anleitung erklären wir Ihnen die verschiedenen Bedienfelder die am Campus in den Besprechungsräumen zum Einsatz kommen. Diese sehen auf den ersten Blick unterschiedlich aus, umfassen aber meist die gleichen Funktionen. Sie finden bei allen Modellen drei Blöcke über die Sie die Medientechnik bedienen können. Im Folgenden werden die unterschiedlichen Felder und Anschlüsse erläutert.


BEDIENFELDER

Beamer- /Monitorsteuerung (Display):
Hier können Sie den Beamer/Monitor ein- und ausschalten.


Audiosteuerung (Volume):
Hier können Sie die Lautstärke über den Drehknopf/die Lauter-/Leisertasten regeln und haben die Möglichkeit den Ton über die Taste „Mute“ stumm zu schalten.

Quellenauswahl (HDMI/ClickShare):
Hier finden Sie die Tasten zu den verfügbaren Eingangsquellen.

Freeze/Blank:
Mit den Tasten Freeze (Bild Pausieren) und Blank (Bild schwarz schalten) können Sie Ihre Präsentation vorbereiten ohne, dass Ihre Studierenden dies live mitverfolgen können. Denken Sie beim Start Ihrer Präsentation daran diese Funktion wieder auszuschalten.











ANSCHLÜSSE

HDMI:
Hierüber können Sie einen Laptop via HDMI (digital) anschließen.



ClickShare:
Wenn ein ClickShare-System in dem Raum vorhanden ist, können Sie über den ClickShare-Button/-Dongle, ihr Gerät auf dem Monitor in Bild/Ton und ggfs.. Touch Funktion nutzen. Ihr Gerät muss dafür über eine freie USB – C Anschlussbuchse verfügen.



Die passenden Kabel und ggf. Dongle liegen entweder im Raum bzw. in den Schränken aus, oder sind über die Raum-Paten/Verantwortlichen erfragbar.

LEINWAND

Sollte sich im Raum eine Leinwand befinden, ist diese meist durch einen separaten Schalter (weißer Drehschalter) zu bedienen. Dieser befindet sich in den meisten Fällen im direkten Umfeld des Beamer-Bedienfeldes. Wenn auf eine weiße Wand projiziert werden kann, ist ggfs. keine Leinwand vorhanden.

KONTAKT & HILFE:

Bei Fragen und Problemen wenden Sie sich an unsere Hörsaaltechnik unter: hoersaaltechnik@ruhr-uni-bochum.de
In dringenden Fällen erreichen Sie die Hörsaalmedientechnik per Telefon unter: +49 (0) 234 32 - 21790

IT.SERVICES

STAND: 19. NOVEMBER 2026